

Kurzanleitung CVC 24

Gerät einschalten (9)

Manuelle Druckintervalleingabe:

P1 vorgeben (5,10) - Achtung: Bei Betrieb mit Belüftungsventil vor Taste 5 kurz die 10 zur P1-Einblendung drücken, andernfalls wird belüftet

P2 vorgeben (7,8)

Start der Regelung (4 kurz drücken)

Bei Siedeverzug, Aufschäumen und zur Belüftung die 5 drücken (nur mit angebautem Belüftungsventil möglich), danach evtl. erneut Starten (4)

Taste 10 bei Regelbetrieb

Durch drücken der Taste 10 erfolgt sofortiges Abpumpen auf unteren Sollwert, nach Erreichen des eingestellten Sollwertes kann ein weiteres abpumpen durch drücken der Taste 10 erfolgen. Nach loslassen der Taste wird der neue Wert als Sollwert gespeichert. Bei Unterschreitung des Drucks unter vorhandenen Sollwert, wird der neue Wert als Sollwert gespeichert.

Halbautomatische Druckintervallermittlung:

Start Dauerpumpen (4 lang drücken, bis LED in 4 blinkt)

Bei einsetzender Verdampfung (4 lang drücken mind. 2 sec., aktueller Druck wird gespeichert)

Bei ungünstiger Hysterese (Abstand P1 zu P2 = ΔP) diese jetzt ändern (7,8)

Start der Regelung (4 kurz drücken)

Bei Siedeverzug, Aufschäumen und zur Belüftung die 5 drücken (nur mit angebautem Belüftungsventil möglich), danach evtl. Regelung oder Dauerpumpen erneut starten

Halbautomatische Druckintervallermittlung mit Automatiktaste

Automatik-Taste (3) drücken

Gewünschte Hysterese (Abstand P1 zu P2 = ΔP) mit Taste 7 oder 8 einstellen.

Start (4) drücken

Bei Einsetzen der Verdampfung Automatik (3) Anlage befindet sich im Regelbetrieb drücken (abschalten) Aktueller Druck ist gespeichert

Automatisches finden eines Siedepunktes

Automatik einschalten (3)

Bei Verdampfung (3) erneut drücken. Der Siedepunkt ist somit gespeichert.

Automatische Druckregelung:

Automatik einschalten (3)

Regelbereich P vorgeben (7,8)

Start der Automatik (4 kurz drücken)

Bei Siedeverzug und Aufschäumen die 5 drücken (nur mit angebautem Belüftungsventil möglich), danach evtl. Regelung oder Dauerpumpen erneut starten

Dauerpumpen:

Start Dauerpumpen (4 lang drücken - bis LED in 4 blinkt)

Stop Dauerpumpen (4 kurz drücken)

